Руководство по изменению параметров родительского контроля в меню приёмника CSD 02

1 — Зайдите в Меню приемника и выберите пункт «Настройка». При запросе пароля вводим «0000».



2 — После того как зайдете в Настройку, нажмите стрелку вправо чтобы перейти из пункта «Конфигурация» на пункт «Восстановить по умолчанию» и спуститесь вниз на «Родительский контроль». После выберите возраст например 18.

	🐝 Конфигураци	я
Конфигурация	Восстановить по умолчанию	
Редактор каналов	Изменить пароль	
Общие настройки	Родительский контроль 18 лет	(Manual Calendaria
Аудио/Видео		
Информация		
	[▲▼]Выбрать [ОКјВвод [ЕХІТ]Выход	

Когда все манипуляции выполнены нажимаем EXIT на пульте, появится окно «Сохранить изменения?», нажимаем ДА.