Актуальное ПО для цифрового спутникового приемника Телекарта EVO 09 HD R3 CX

Новая версия прошивки содержит важные изменение в параметрах настройки на спутник.

После обновления ПО в профиле «Телекарта HD» будут по умолчанию установлены частоты спутника «Экспресс-80». После сброса на заводские настройки, выполнить поиск каналов можно будет автоматически, просто выбрав нужный пакет.

Если вы настроены на спутник «Экспресс AM5» в позиции 140° в.д. и используете пакет «Телекарта Восток», необходимости в данном обновлении нет.

ВНИМАНИЕ! Прошивка предназначена только для модели EVO 09 HD r3.

В процессе обновления ПО не выключайте приемник от сети питания. Не отсоединяйте антенный кабель. В противном случае это может привести к выходу приемника из строя.

Обновить со спутника

- 1. Зайдите в Меню и перейдите в раздел «Настройка» «ОТА Обновление».
- 2. Установите следующие параметры:

Для пакета Телекарта HD	
Частота	11543
Символьная скорость	45000 KS/s
Поляризация	Η
PID скачивания	1027
Для пакета Телекарта Вос	<u>гок</u>
Частота	11665

Частота	11665
Символьная скорость	38400 KS/s
Поляризация	\mathbf{V}
PID скачивания	1027

- **3.** Выберите «**Начать**». Появится служебный экран с индикацией процесса обновления. Дождитесь окончания процесса.
- **4.** После обновления рекомендуется произвести сброс устройства к заводским настройкам и заново произвести поиск каналов. Обратите внимание, что в этом случае пользовательские списки каналов и прочие настройки не будут сохранены.

Загрузка по USB

Скачать

1. Загрузите файл ПО по ссылке, распакуйте файл из архива на USB диск. Если на USB диске записаны предыдущие версии ПО, рекомендуется их удалить.

- 2. Вставьте USB диск в порт приемника. Дождитесь, когда USB диск определится приемником, затем перейдите в меню приёмника «Настройка» «Обновление прошивки».
- 3. В строке «Режим обновления» выберите параметр «Полный образ» и убедитесь, что в следующей строке отображается название файла с ПО.
- 4. Выберите «**Начать**» и подтвердите действие кнопкой **ОК**. На экране появится служебное меню с индикацией процесса обновления.
- После обновления необходимо произвести сброс к заводским установкам и заново произвести поиск каналов.
 Обратите внимание, после обновлении прошивки и сброса к заводским настройкам, список каналов и прочие настройки не будут сохранены.

Предыдущая версия. Загрузка по USB

<u>Скачать</u>