**Руководство по изменению параметров родительского контроля в меню приёмника EVO 02**

1-Заходим в Меню приемника и стрелкой выбираем пункт «Настройки» и заходим кнопкой ОК.




2- Выбираем пункт «Конфигурация» и нажимаем ОК. Далее выбираем «Редактор каналов» и нажимаем ОК.




3-Далее стрелкой вниз/вверх выбираем нужные каналы из списка и блокируем их Зеленой кнопкой на пульте. После блокировки рядом с названием канала появится «Замок».




4-Нажимаем кнопку «Exit» и сохраняем прогресс. Выбираем Да и нажимаем «ОК».