

Руководство по изменению параметров родительского контроля в меню приёмников Globo x80, Globo x90


1 - Заходим в Меню приемника и выбираем «Редактор каналов», далее выбираем пункт «Список ТВ каналов». Если запрашивает пароль, то вводим «0000».



2 - Попав в список телеканалов, ищем канал, на который требуется блокировка. На примере ниже мы выбрали «ТНТ».



3 - Нажимаем на выбранном «красную кнопку» на пульте (на пульте она может быть подписана как «CARD»), должен будет появиться «Замок» напротив канала. Если так же возникает надпись введите пароль, то вводим «0000».



После блокировки нужных каналов нажимаем на пульте Exit, появится окно «Сохранить?», выбираем «Да» и нажимаем «ОК».